



# Розетка внешнего запуска А5.50.097А МОРОЗ

## автотранспортная аккумуляторная

АТФЕ.642616.173 ПС

### ПАСПОРТ

#### Технические данные

Розетка внешнего запуска А5.50.097А МОРОЗ автотранспортная аккумуляторная предназначена для подключения к бортовой сети автотранспортного средства внешних источников питания. Этим обеспечивается возможность пуска двигателя при разряженных или снятых с автотранспортного средства аккумуляторных батареях. Корпус розетки внешнего запуска А5.50.097А МОРОЗ выполнен из ударопрочного полиамида. Конструкция розетки исключает возможность переплюсовки при подключении вилки.

Напряжение, В	24
Ток, А	600
Температура эксплуатации	-70° +70°С
Срок службы розетки (от даты выпуска), не менее	10 лет
Габаритные размеры корпуса (W×D×H) мм, не более	75×180×34мм
Масса розетки, Кг не более	0,510
Конструкция розетки обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254	
Розетка внешнего запуска А5.50.097А не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).	

#### Комплект поставки

Розетка - 1шт  
Паспорт - 1шт на одну транспортную упаковку

#### Применение

Наконечник плюсового конца розетки соединяется с контактором включения стартера, а минусового — с корпусом автотранспортного средства. Розетка внешнего пуска А5.50.097А МОРОЗ с внешним источником тока соединяется специальными электропроводами. При пользовании стартерными аккумуляторными батареями, не установленными в автотранспортном средстве, их соединяют между собой так же, как и в автомобиле. К плюсовому и минусовому зажимам подключают провода, идущие к розетке внешнего пуска автотранспортного средства. **При подсоединении проводов к зажимам выключатель батарей должен быть выключен !!!**  
После пуска двигателя электропровода внешнего пуска убирают и включают выключатель батарей.



**Применяемость: вездеходы, транспортеры, тягачи, грузовые автомобили и т.п.**

### Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать не реже 1 раза в квартал. При осмотре следует обращать внимание на:

- надежность крепления розетки в моторном отсеке автотранспортного средства
- исправность электрической изоляции
- надежность подключения проводов к розетке

Подключать провода, а также устранять неисправности допускается только в обесточенном состоянии.

### Транспортирование и хранение

Транспортирование розетки должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение розетки в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

### Утилизация

Утилизация розетки производится с учетом отсутствия в ней токсичных компонентов, в порядке, установленном [законодательством РФ](#).

### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие розетки внешнего запуска А5.50.097А МОРОЗ автотранспортной аккумуляторной требованиям технических условий АТФЕ.642616.173ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 10 лет со дня ввода розетки в эксплуатацию.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО "СНВ", Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В лит.А, помещение Н1. Тел./факс: (4912) 451-694, 210-215 <http://m-kontakt.ru> e-mail:[451694@bk.ru](mailto:451694@bk.ru), [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru)

### Свидетельство о приёмке

Розетки внешнего запуска А5.50.097А МОРОЗ в количестве \_\_\_\_\_ штук соответствуют требованиям технических условий АТФЕ.642616.173ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

подпись

Дата выпуска \_\_\_\_\_

